

Montaj Şeması

Sağ kapı için





KESİLEBİLİR VİDA



⚠ Dikkat
Kapı kalınlığına göre vidayı kesin
Kapı kalınlığı


UZATMA ŞAFTI KULLANIMI






İç taraftan kilidin ortasına mesafe "M"

- M= 20.0 ~ 25.0mm : UZATMA ŞAFTI yok
- M= 27.5 ~ 45.0mm : UZATMA ŞAFTI 1 adet
- M= 47.5 ~ 52.5mm : UZATMA ŞAFTI 2 adet




40-105 mm kalınlığındaki kapılar için
60mm backset

1 Paket içeriği



※ Model tipine göre Ön ve Arka gövde tasarımları farklı olabilir




2 Kapı yönünü belirleme


Kapı kolunun yönünü değiştirmek

⚠ Güvenlik sebebiyle yönünü değiştirirken kapı kolunun tuttuğunuzdan emin olun


ⓐ Ön gövde




ⓓ Arka gövde



① Sağ Kapı



② Sol kapı




Bu ürün sağ veya sol kapı için ayarlandığını otomatik olarak algılar.
(Pillerin takılması ile birlikte otomatik olarak algılar. Kapı açık olmalıdır)

※ Kol yönünü ayarlamak için soldaki detaya bakın.

3 Delik delme

Kilidi kapının içine yerleştirin → Montaj şablonunun katlayarak delik noktalarını işaretleyin → Kilidi çıkartın, aksi takdirde delme işlemi sırasında kilit zarar görebilir. → Delinecek delikler Ø 50 mm 2 adet Ø 32 mm 1 adet → Delik ölçüsünü ve konumunu kontrol edin




4 Montaj

① Kilit montajı


Kilidi kapıya taktıktan sonra 4 adet vida ile sabitleyin

⚠ Dikkat
- Sürgünün kapalı olması gerekmektedir
- Kilit kablosu kapının iç tarafında çıkartılmalıdır



② Barel kuyruğunun kesilmesi

Kapı kalınlığına göre barel kuyruğunu kesin




※ 95mm ~ 105mm kapı kalınlıkları için kesmeye gerek yoktur

⚠ Dikkat

Yanlış kesilirse doğru çalışmayacaktır.

③ Ön gövdenin takılması

Kapı yönüne göre kapı kolunun doğru yönde olup olmadığını kontrol edip ön gövdeyi deliklere oturtun





⚠ Dikkat

1. Ön gövdeyi takarken barel kuyruğu dikey konumda olmalıdır.
2. Kabloyu geçirirken dikkatli olun.


④ Ön gövdenin montajı

Ön gövdeyi 4 adet vida yardımıyla ana brakete sabitleyin.
Kablolar ana braketin içinden geçmelidir.





⑤ Kablo montajı




⚠ Dikkat


Kablolar gösterildiği yerlere sıkıca bastırılarak takılmalıdır

⑥ Arka gövde montajı


Arka gövdeyi 4 adet vida yardımıyla ana brakete sabitleyin.



⑦ Karşılık montajı



⑧ Montaj sonrasi



Montajı yapan için kontroller

1. Fabrika çıkışı kod 1234567890 olarak ayarlanmıştır.
   ✱1234567890✱ girerek güvenlik kodunun çalıştığını kontrol edin.
2. Kullanıcı kartı tanımladıktan sonra kilidin çalışıp çalışmadığını kontrol edin
3. Otomatik kilitlemenin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin
   Otomatik kilitleme kapı kapandıktan 5 saniye sonra devreye girmelidir
4. Kullanıcıya Güvenli Kol kullanımını anlatın

Kullanıcı için kontroller

1. Kendi kullanıcı kodunuzu oluşturun
2. Detaylı kullanıma geçmeden önce kullanma kılavuzunu okuyun
3. Kendi kullanıcı kartlarınızı ve kodlarınız oluşturun
4. Acil Durum Güç Besleme özelliğini iyice anlayın
5. Alarm kurma ve engelleme modlarını iyice öğreniniz

■ **Manüel kilitleme modu**

M tuşuna basın

Otomatik mod → Manüel mod

■ **Otomatik kilitleme modu**

A tuşuna basın

Manüel mod → Otomatik mod