# AKILLI KİLİTLEME ÇÖZÜMÜ

Kullanım Kılavuzu

ENTR

KEY FREE. BE FREE




Pat. Pending

Yale®

Akıllı Telefon Uygulaması

Uzaktan Kumanda

Parmak İzli Giriş Ünitesi

Pın Kodlu Giriş Ünitesi

# İçindekiler


1. Silindir Montaj Kılavuzu 4
1.1 Paket içeriği 4
1.2 Gerekli aletler 4
1.3 Montajdan önce 5
1.4 Silindir ve ünitenin kapıya montajı 5
1.5 Mıknatısın ayarlanması 6
1.6 Silindirin elektronik üniteye monte edilmesi (opsiyonel) 6
2. ENTR™ Açıklamalar 8
2.1 ENTR™ açıklamalar 8
2.2 Göstergeler 8
2.3 AÇMA / KAPAMA düğmesi 9
2.3.1 ENTR™'ın AÇIK duruma getirilmesi 9
2.3.2 ENTR™'ın KAPALI duruma getirilmesi 9
2.3.3 Düşük pil göstergesi 9
2.4 Kilidi çalışır duruma getirilmesi 9
2.5 Varsayılan PIN kodunun değiştirilmesi 9
3. İşletim 10
3.1 PIN kodunu değiştirmek 10
3.2 Kilit ve kapı ayarları 11
3.3 Uzaktan kumandanın eşleştirilmesi 12
3.4 Uzaktan kumanda silme 13
3.5 Ses ayarı 14
3.6 Kilitleme modu ayarı 14
3.7 Topuz ile mekanik kullanım 15
3.8 Slot kanalları ile kullanım 15
4. PIN Kodlu Giriş Ünitesi Kullanım Kılavuzu 16
4.1 PIN kodlu giriş ünitesinin montajı 16
4.2 Pil değiştirme 16
4.2.1 Düşük pil göstergesi 16
5. PIN Kodlu Giriş Ünitesi 17
5.1 İşletim 17
5.2 PIN kodlu giriş ünitesinin eşleştirilmesi 17

5.3 PIN kodlu giriş ünitesi mastır PIN kodu ayarlanması 18
5.4 Menü durumu 18
5.5 Kişisel kullanıcı kodu eklemek (20 farklı koda kadar) 18
5.6 Kilidi açmak 18
5.7 Kilidi kapatmak 18
5.8 Kişisel kullanıcı kodu silmek 19
5.9 Tüm kişisel kullanıcı kodlarını silmek 19
5.10 Fabrika ayarlarına dönmek 19

6. Parmak İzli Giriş Ünitesi 20
6.1 Parmak izli giriş ünitesinin montajı 20
6.2 Pil değişimi 20
6.3 İlk kurulum 21
6.4 Parmak izli girişi ünitesinin eşleştirilmesi 21
6.5 Kilidi açmak 23
6.6 Kilidi kapatmak 23
6.7 Düşük pil göstergesi 23
6.8 Menü durumu 24
6.9 Kişisel kullanıcı eklemek 24
6.10 Kişisel kullanıcı silmek 25
6.11 Tüm kişisel kullanıcıları silmek 25
6.12 Fabrika ayarlarına dönmek 25

7. Akıllı Telefon Uygulaması 26
7.1 Uygulamanın yüklenmesi 26
7.2 Bir akıllı telefonun eşleştirilmesi 26


8. Uzaktan kumanda pil değişimi 27
8.1 Pilin çıkartılması 27
8.2 Pilin takılması 28

9. Sorun Giderme 29
9.1 Kısıtlamalar ve dış etkenler 29
9.2 Vakalar 29

GARANTİ BELGESİ 30

# 1. Silindir Montaj Kılavuzu

## 1.1 Paket içeriği




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taban plakası | 5 | Kablolu şarj cihazı |
| 2 | Elektronik ünite | 6 | Mıknatıs |
| 3 | Silindir montaj vidası | 7 | Silindir |
| 4 | Panel vidası | 8 | M5 vidası |


## 1.2 Gerekli aletler

- Alyan anahtar 2 mm
- Alyan anahtar 3 mm

## 1.3 Montajdan önce

**Uyarı**: Ünite kapıya monte edilmeden önce onu çalıştırmayı denemeyin.

- Topuza basın (1) ve onu silindiri silindirin gövdesinin yanından çıkıntı durumunda olmayıncaya kadar (resme bakın) hafifçe çevirin (2).





## 1.4 Silindir ve ünitenin kapıya montajı

- Silindiri (taban plakası ve topuz) kapının iç tarafından yerleştirin.
- Silindir doğru şekilde kapıda hizalandığı anda, onu M5 vidası kullanarak sabitleyin. Vidayı çok fazla sıkmayın veya elektrikli aletler kullanmayın.

**Not:** Kapının içine yerleştirirken silindire veya topuza çekiçle (veya başka yoldan kuvvet kullanarak) vurmayın.


- Topuzu orta konuma geri çevirin. Topuz orta konum işaretleri üst taraftadır.


**Not:** Topuz orta konuma geri getirildiğinde dışarıya doğru çıkacaktır.



## 1.5 Mıknatısın ayarlanması

- Mıknatısı kapı çerçevesine, silindiri yerinde tutan vidanın (M5) karşısına ve (20mm) altına çift taraflı bantı kullanarak yapıştırın.








## 1.6 Silindirin elektronik üniteye monte edilmesi (opsiyonel)

**Not:** Bu talimatı yalnız silindir kapıdan ayrılmış durumda ise izleyin.


- Anahtarını silindirin dış kısmından içeri sokun ve tam bir tur çevirin.
- Anahtarı çıkarın.


**Not:** Çarkın içeriye doğru basılmamış olduğunu kontrol edin.




Serbest durumdaki kavrama


- Topuzun orta konumda olup olmadığını kontrol edin. Topuz orta konum işaretleri üst taraftadır. (5. sayfaya bakın).
- Çıkıntılı dikdörtgenin (silindir) topuzun dikdörtgen deliğiyle aynı yönde olduğunu kontrol edin. Gerek varsa, çıkıntılı dikdörtgeni (silindir) aynı yönde olana dek çevirin (aşağıdaki resme bakın).










- Silindiri kapı ünitesine bağlayın (taban plakası ve topuz) ve silindir montaj vidasını sıkın.





**Not:** Silindir ve topuzun bağlandığını kontrol edin. Topuza basıp çevirmeyi deneyin. Dönmez veya basılmazsa, silindiri demonte edip, çıkıntılı dikdörtgeni ayarlayın ve tekrar monte edin.

- Veri kablosu soketini takın.
- Elektronik birimini gösterildiği gibi birleştirin.
- Elektronik ünitesi paneli vidasını sıkın.




# 2. ENTR™ Açıklamalar

## 2.1 ENTR™ açıklamalar





## 2.2 Göstergeler


**Sessiz (Yeşil)**




**Manuel (Yeşil)**




**Tamam (Yeşil)**




**Kapı kapalı değil (Kırmızı)**



**Pilin durumu (Yeşil/Kırmızı)**



**Hata (Kırmızı)**



## 2.3 AÇMA / KAPAMA düğmesi





- ENTR™ kilidinin **AÇIK** veya **KAPALI** durumuna getirilmesi.


**2.3.1 ENTR™'ın AÇIK duruma getirilmesi**

ENTR™'i açık duruma getirmeden önce kapının kapalı olduğunu kontrol ediniz.

- Düğmeyi **AÇIK** duruma getirin. Topuzun orta konumda olduğuna emin olun (Aşağıdaki şekle bakın).




- Göstergeler ve dokumatik panel ışığı bir kez yanıp söner.
- Uyarı olarak bir bip sesi duyulur ve **[Hata]** ışığı bir kez yanıp söner.
- ENTR™ çalışır duruma geçecektir.




**Not**:

- ENTR™'i **AÇIK** duruma getirdikten sonra, bip sesi bitinceye kadar ENTR™'e dokunmaktan kaçınınız.
- ENTR™'I **AÇIK** duruma geçirdiğinizde kapı kapalıdır fakat kilitli değildir.


**2.3.2 ENTR™'ın KAPALI duruma getirilmesi**

Düğmeyi **KAPALI** duruma getirin.

**2.3.3 Düşük pil göstergesi**

Pil seviyesi düştüğünde ikaz göstergesi hızla yanıp söner ve her kilitleme/açma durumunda uyarı olarak uzun bir bip sesi duyulur.

## 2.4 Kilidin çalışır duruma getirilmesi




Kilidi uyandırmak için, dokunmatik panele 3 saniye boyunca avucunuzun içi veya parmaklarınızla dokunun.

- Dokunmatik panel ve pil durum göstergesi 15 saniye boyunca kullanıcının ne yapacağını bekler durumda yanar.
- İşlemsiz geçen 15 saniyelik bir süreden sonra, ENTR™ pasif duruma geçer.

## 2.5 Varsayılan PIN kodunun değiştirilmesi

**Kilit şu varsayılan PIN kodu ile teslim edilir: 1 2 3 4 5 #**

**Not:**

- Kurulum işlemine başlamadan önce varsayılan PIN kodunu değiştirmek gerekir.
- PIN kodu, her biri 1 ile 5 arası bir değere sahip 4 ile 10 arası sayıdan oluşabilir.
- Varsayılan PIN kodu değiştirilinceye kadar, yalnız **[Kod]** ve **[Sessiz]** fonksiyonları çalışır durumda olacaktır.


# 3. İşletim

## 3.1 PIN kodunu değiştirmek

**Uyarı:** Kilidi kapıya monte etmeden kullanmaya çalışmayın.


### 1

Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun





### 2

**[Code]** tuşuna basın
Tuş takımı yanacaktır





### 3

**[Varsayılan PIN kodunu]** (1 2 3 4 5)
➡ **[#]** kare tuşuna basın





### 4

**[Tamam]** göstergesi bir kere yanar, uzun bir bip sesi duyulur vetuş takımı söner.




### 5

Tuş takımı yanar.
**[Yeni PIN kodu]** (4-10 sayı) girip **[#]** kare tuşuna basın
Örneğin: 1231234#





### 6

**[Tamam]** göstergesi bir kez yanar
1 uzun bip duyulur Işıklı düğmeler söner




### 7

Tuş takımı yanar
Tekrar **[Yeni PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın
Örneğin: 1231234#





### PIN kodları uygun

**[Tamam]** göstergesi yanar.
2 kısa bip duyulur.
**Yeni PIN kodu belirlenmiştir.**



### PIN kodları uygun değil

**[Hata]** göstergesi yanar
1 saniye boyunca 2 uzun bip duyulur
ENTR™ menü durumuna geçer
**İşleme 1 no'lu kısımdan yeniden başlayın**




## 3.2 Kilit ve kapı ayarları

Bu işlem, kilit ve kapının niteliklerini belirleyecektir ve kilidin montaj işleminden hemen sonra bir kez yapılır. Tamamlanması 10-15 saniye sürer.

**Not:** Herhangi bir işlemden önce, kapının kapalı olduğunu kontrol ediniz.


### 1

Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun





### 2

**[Cfg]** tuşuna basın




### 3

Tuş takımı yanar
**[PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın
1 uzun bip duyulacaktır




### 4

Tuş takımı yanıp söner. Kapı kilidi yönünü ayarlamak için **[1]** veya **[3]**'e basın (resme bakın). Sol kapı kilidi için **[1]**'e, sağ kapı kilidi için **[3]**'e basın.





### 5

Kilit otomatik olarak ayarlama işlemini yapar.
Bu işlem 15-20 saniye içinde tamamlanır.
Açılmayı önlemek için kapıyı kapalı tutunuz


### Düzenleme başarılı

**[Tamam]** göstergesi 1 kez yanıp söner,
2 kısa bip duyulur.
Tuş takımı söner.



### Düzenleme başarısız

**[Hata]** göstergesi yanar
3 kısa bip duyulur
ENTR™ menu durumuna geçer
**İşleme 1 no'lu kısımdan yeniden başlayın**




### ENTR™ kapının sol tarafında ise

**[1]'e basın**




### ENTR™ kapının sağ tarafında ise


**[3]'e basın**





## 3.3 Uzaktan kumandanın eşleştirilmesi

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun | **[Add]** tuşuna basın | Tuş takımı yanar<br>**[PIN kodu]**'nu girin **[#]** kare tuşuna basın<br>Tuş takımı yanıp söner | [1]'e basın<br>**[Tamam]** göstergesi uzaktan kumanda ünitesi için 15 saniye yanıp söner |








| 5 | Eşleşme OK | Olmadı |
|---|---|---|
| Uzaktan kumanda düğmesine basın | **[Tamam]** göstergesi<br>1 kez yanıp söner<br>2 kısa bip duyulur.<br>**Uzaktan kumanda ünitesi eklenmiştir, yeniden başlayın** | **[Tamam]** 15 saniye yanar<br>Hiç bip duyulmaz<br>**İşleme 1 no'lu kısımdan yeniden başlayın** |




**Notlar:**

- Daha fazla uzaktan kumanda eklemek için bu işlemi tekrarlayın.
- Bir uzaktan kumanda ünitesi yalnız tek bir kapı ünitesiyle eşleştirilebilir.
- 20 adet uzaktan kumanda ünitesine kadar ünite eklemek mümkündür.
- Eşleştirilmiş bir uzaktan kumandayı sadece yetkili bir satıcı sıfırlayabilir.


## 3.4 Uzaktan kumanda silmek

Uzaktan kumandanın silme işlemi sistemde bulunan tanmlı tüm uzaktan kumanda ünitelerini iptal edecektir.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun | **[Del]** tuşuna basın | **[PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın<br>Tuş takımı yanıp söner | **[Del]** 30 saniye boyunca yanıp söner |




| 5 | İptal tamamlandı |
|---|---|
| **[Del]**'e basıp onaylayın | **[Tamam]** göstergesi 1 kez yanıp söner.<br>2 kısa bip duyulur.<br>Tuş takımı söner |




**Not:** ENTR™ kilidine bağlı PIN kodlu ve parmak izli giriş ünitesi ile akıllı telefon eşleşmeleri iptal olmayacaktır.

## 3.5 Ses ayarı

Ses sinyalini **KAPALI** veya **AÇIK** olarak değiştirmek

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun | **[Mute]** düğmesine basın | **[Mute]** göstergesi yanar<br>Ses sinyali kapalı durumdadır |





**Notlar:**

- ENTR™ kilit sesini **KAPALI** durumuna ayarlamak, kilidi kapa ve kilidi aç ses sinyallerini, ve açık kapı ikaz ses sinyalini iptal edecektir. Tuş takımı, topuz ile mekanik açma ve düşük pil ikaz seslerini susturmaz.
- Sesi **AÇIK** durumuna getirmek için aynı işlemleri yapınız.

## 3.6 Kilitleme modu ayarı

**Otomatik** kilitleme durumunu **Manüel** kilitleme durumuna değiştirmek mümkündür

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya. Parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun | **[M\|A]** tuşuna basın | **[PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın | **[Manüel]** göstergesi yanar |





**Notlar:**

- ENTR™ kilidi **[Manüel]** duruma ayarlama otomatik kilitlemeyi iptal edecektir.
- ENTR™ kilidi **[Otomatik]** duruma getirmek için aynı işlemleri tekrarlayın

### 3.7 Topuz ile mekanik kullanım


Topuzu (1) itin ve saat yönünde veya aksine çevirip (2) kilidi açın.
Topuz hareketi süresince sürekli bir bip sesi duyulur.




### 3.8 Slot kanalları ile kullanım

ENTR™'in iki yanındaki çukur slot kanallarda parmaklarınızı kaydırınız:

- Açmak için parmaklarınızı iki taraftaki slot kanallarında aşağıya doğru kaydırın.
- Kilitlemek için parmaklarınızı iki taraftaki slot kanallarında yukarıya doğru kaydırın.




# 4. PIN Kodlu Giriş Ünitesi Kullanım Kılavuzu

## 4.1 PIN kodlu giriş ünitesinin montajı

Başlamadan önce, PIN kodlu giriş ünitesinin monte edileceği yeri seçin.

- PIN kodlu giriş ünitesinin alt levhasını duvara sabitleyin.
- Bunu yaparken 4 adet vida ve 4 adet dübel veya çift taraflı bant kullanın.




## 4.2 Pil değiştirme

1. Önce kapak vidasını ve sonra da kapağı açın
2. (2xAA) tipi pilleri "+" ve "-'" kutuplarına dikkat ederek yerleştirin
3. Kapağı kapayıp vidayı sıkıştırın

**Notlar:**

- Piller konduktan sonra PIN kodlu giriş ünitesi otomatik olarak yanar
- Kısa bir bip sesi duyulur ve yeşil renkte **[Tamam]** göstergesi iki saniye boyunca yanar.

**Önemli:** Kendi kendini kontrol etme durumunda ışıklar sönünceye kadar ekrana dokunmayınız.



### 4.2.1 Düşük pil göstergesi

Her kilitleme ve kilidi açma durumunda kırmızı ikaz işareti süratle yanıp söner ve aynı anda uzun bir bip sesi duyulur.

# 5. PIN Kodlu Giriş Ünitesi

## 5.1 İşletim


PIN kodlu giriş ünitesini **AÇIK** duruma getirmek için 5 saniye **[#]**'e basın. Okuyucu kendi kendini kontrol edip bir dizi bip sesi çıkaracaktır. LED Yeşil, Kırmızı, Mavi renklerde yanıp söner.

## 5.2 PIN kodlu giriş ünitesinin eşleştirilmesi

Bu işlem ENTR™ kapı kilidi ünitesi yoluyla yapılır. Ayrıca uzaktan kumanda ünitesinin eşleşmesi işlemine de bakın.


**1**

Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun





**2**

**[Add]** tuşuna basın





**3**

Tuş takımı yanacaktır
**[PIN kodu]** nugirip **[#]** kare tuşuna basın





**4**

PIN kodlu giriş ünitesi eklemek için 1'e basın.
Tuş takımı söner tamam göstergesi yanar. PIN kodlu giriş ünitesini beklerken 15 saniye yanıp söner




**5**

PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla **[77]** girin **[#]** kare tuşuna basın.
Mavi LED süratle yanıp söner




**Eşleştirme oldu**


**[Tamam]** göstergesi 1 kez yanıp söner
2 kisa bip duyulur.
PIN kodlu giriş ünitesi eklenmiştir



**Eşleştirme olmadı**




**[Tamam]** göstergesi 15 saniye boyunca yanıp söner. Hiç bip duyulmaz.
PIN kodlu giriş ünitesinde: Yeşil LED yanar ve 2 bip duyulur.
**İşleme 1 no'lu kısımdan yeniden başlayın**

- PIN kodlu giriş ünitesini alt levhanın üzerine asın
- Sabitleyici vidayı sıkıştırın



## 5.3 PIN kodlu giriş ünitesi mastır PIN kodu ayarlanması

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla dokunun ve **[11]** girin **[#]** kare tuşuna basın | **[Yeni Mastır PIN kodu]**'nu (4-10 sayı) girip **[#]** kare tuşuna basın Örneğin: 1231234# | Tekrar: **[Yeni Mastır PIN kodu]** nugirip **[#]** kare tuşuna basın |

**Mastır PIN kod eklendi**

Yeşil **[Tamam]** 1 saniye için
Yanar 2 kısa bip duyulur

**Mastır PIN kodu eklenmedi**

Kırmızı **[Hata]** 1 saniye yanar
1 uzun bip duyulur

## 5.4 Menü durumu

Menü durumuna giriş: **[*]** abasın ➠ **[Mastır PIN kodu]** girin **[#]** kare tuşuna basın

## 5.5 Kişisel kullanıcı kodu eklemek (20 farklı koda kadar)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla dokunun ve **[*]** yıldız tuşuna basıp **[Mastır PIN kodunu]** girin **[#]** kare tuşuna basın. **[11]** girip **[#]** kare tuşuna basın | **[Kişisel kullanıcı kodu]** (4-10 sayı) girip **[#]** kare tuşuna basın Örneğin: 1231234# | Tekrar: **[Kişisel kullanıcı kodu]** girip **[#]** kare tuşuna basın |

**Kişisel kullanıcı kodu eklendi**

Yeşil **[Tamam]** 1 saniye için yanar.
2 kısa bip duyulur

**Kişisel kullanıcı kodu eklenemedi**

Kırmızı **[Hata]** 1 saniye için yanar.
1 uzun bip duyulur

## 5.6 Kilidi açmak

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla dokunun | **[Kişiselkullanıcı kodu]** nugirip **[#]** kare tuşuna basın | **Açmama durumu**<br>Kırmızı **[Hata]** 1 saniye için yanar.<br>1 uzun bip duyulur. |

## 5.7 Kilidi kapatmak

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla dokunun | **[1]** ebasın ➠ **[#]** kare tuşuna basın | **Kilitlememe durumu**<br>Kırmızı **[Hata]** 1 saniye için yanar.<br>1 uzun bip duyulur |

## 5.8 Kişisel kullanıcı kodu silmek

| 1 | 2 |
|---|---|
| PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla dokunun<br>**[*]**'a basıp **[Mastır PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın<br>**[33]** girip **[#]** kare tuşuna basın | Silmek için:<br>**[Kişisel kullanıcı kodu]** girip **[#]** kare tuşuna basın |

| Kişisel kullanıcı kodu silindi | Kişisel kullanıcı kodu silinemedi |
|---|---|
| Yeşil **[Tamam]** 1 saniye için yanar.<br>ve 2 kısa bip duyulur | Kırmızı **[Hata]** 1 saniye için yanar.<br>1 uzun bip duyulur |

## 5.9 Tüm kişisel kullanıcı kodlarını silmek

| 1 | 2 |
|---|---|
| PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla dokunun<br>**[*]** abasıp **[Mastır PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın<br>**[22]** girip **[#]** kare tuşuna basın | **[Mastır PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın<br>Tekrar **[Mastır PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın |

| Tüm Kişisel PIN kodları silindi | Tüm Kişisel PIN kodları silinemedi |
|---|---|
| Yeşil **[Tamam]** 1 saniye için yanar ve.<br>2 kısa bip duyulur<br>**Not:** Mastır PIN kodu slime durumu yoktur | Kırmızı **[Hata]** 1 saniye için yanar.<br>1 uzun bip duyulur |

## 5.10 Fabrika ayarlarına dönmek


Fabrika ayarlarına dönme işlemi **tüm** PIN kodlarını (Mastır ve kişisel) silecek ve PIN kodlu giriş ünitesini ENTR™ kilidiyle eşleşme durumundan çıkartacaktır.

| 1 | 2 |
|---|---|
| PIN kodlu giriş ünitesinin ekranında avuç veya parmakla dokunun<br>**[*]**'a basıp **[Mastır PIN kodu]**'nu girip **[#]** kare tuşuna basın<br>**[99]** girip **[#]** kare tuşuna basın | **[Mastır PIN kodunu]** girip **[#]** kare tuşuna basın |

| Tüm kişisel ve mastır PIN kodları silindi | Tüm kişisel ve mastır PIN kodlar silinemedi |
|---|---|
| Yeşil **[Tamam]** 1 saniye için yanar ve.<br>2 kısa bip duyulur<br>Alet tekrar kendi kontrolunu yapar ve fabrika ayarlarına dönüş gerçekleşir | Kırmızı **[Hata]** 1 saniye için yanar<br>1 uzun bip duyulur |

# 6. Parmak İzli Giriş Ünitesi

## 6.1 Parmak izli giriş ünitesinin montajı



Başlamadan önce, parmak izli giriş ünitesinin monte edileceği yeri seçin.

- Parmak izli giriş ünitesinin alt levhasını duvara sabitleyin
- Bunu yaparken 4 adet vida ve 4 adet dübel veya çift taraflı bant kullanın

## 6.2 Pil değişimi




1. Önce kapak vidasını ve sonra da kapağı açın
2. (2xAA) tipi pilleri "+" ve "-"' kutuplarına dikkat ederek yerleştirin, yeşil LED ışığı 2 saniye boyunca yanacaktır
3. Kapağı kapayıp vidayı sıkıştırın

## 6.3 İlk kurulum

1. .[#] Kare tuşuna 3 saniye boyunca basın. Parmak izli giriş ünitesi yanıp sönen LED'leri ve bip seslerini takiben kendini kalibre edecektir. Kalibrasyon bitiminde ekranda görünecektir:




2. Tarih & Saat Ayarlama.




Tarih girin


Saat girin

## 6.4 Parmak izli girişi ünitesinin eşleştirilmesi

Bu işlem ENTR™ kapı kilidi ünitesi ile beraber yapılır. Ayrıca PIN kodlu giriş ünitesinin eşleştirilmesine de bakın.


**1**

Kilidi uyandırmak için dokunmatik panele avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca dokunun





**2**

**[Add]** tuşuna basın





**3**

Tuş takımı yanar **[PIN kodu]**'nu girip [#] kare tuşuna basın
Tuş takımı yanıp söner




**4**

Parmak izli giriş ünitesi eklemek için [1]'e basın, tuş takımı söner
**[Tamam]** göstergesi giriş ünitesi için 15 saniye boyunca yanıp söner



**5**

Parmak izi ünitesinin ekranına dokunun.
2 kısa bip sesinin ardından evet için **[OK]**, hayır için **[*]** tuşuna basın




**Eşleşme Başarılı**

2 kısa bip sesi ve **[OK]** uyarısının yanıp sönmesi ile
**Kilit Eşleşti** uyarısı ekranda görülür




**Eşleşme Başarısız**

1 uzun bip sesi ile beraber
Kırmızı LED 2 saniye boyunca yanar




**Not:** İlk eşleşmede bir uyarı mesajı çıkar.



Mastır kullanıcı tanımlamak hem parmak izi hem de şifre gerektirir. İki farklı mastır kullanıcı tanımlanabilir.

**Not**: Herhangi bir adımdan çıkıp bekleme moduna geçmek için **[*]** yıldız tuşunu basılı tutun

### 6. Mastır Ekleme

**[Mastır Adı]** girip **[OK]** tuşuna basın




### 7. Parmak İzi Tanımlama

Mavi LED yanıp söner




**[OK]** tuşuna basın

Yeşil LED yanıp söner




2 kısa bip şeklinde onay sesini duyana kadar 1.parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru sensörde çok sefer kaydırarak tanıtın




Yeşil LED yanıp söner




2 kısa bip şeklinde onay sesini duyana kadar 2.parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru sensörde çok sefer kaydırarak tanıtın






### 8. PIN Kodu Tanımlama




**[OK]** tuşuna basın




**[PIN Kodu]** girin. (4 -10 basamak)




**[PIN Kodu]** tekrar girin
(4 -10 basamak)

| Eşleşen Kodlar | Eşleşmeyen Kodlar |
|---|---|
| SUCCESS<br>SET CODE | FAILED<br>INVALID |

- Parmak izli giriş ünitesini alt levhanın üzerine asın.
- Sabitleyici vidayı sıkıştırın.



Sabitleyici Vida


## 6.5 Kilidi açmak

**Seçenek 1**:
Parmağınızı parmak izi tarayıcısı üzerine yerleştirin. Kısa bip sesinin ardından beyaz LED yandığında parmağınızı aşağı doğru sürükleyin
**Yetkili Parmak izi**: Mavi LED yanıp söner ve kilidi açma komutu gönderilir.
**Yetkisiz Parmak izi**: Kırmızı LED yanar ve cihaz bekleme moduna geri döner.



**Seçenek 2**:
Parmak izli giriş ünitesinin ekranında avuç içi veya parmakla dokunun, kullanıcı kodunuzu girerek **[OK]** basın






**Not:** ENTR™ kilidinin açılması başarılı olamadıysa, ekranda "Başarısız Açılma" mesajı görünür.





## 6.6 Kilidi kapatmak

Parmak izli giriş ünitesinin ekranına dokunun
**[#]** kare **[1]** tuşlayın.

## 6.7 Düşük pil göstergesi


Uyarı sinyali yanıp söner.

Parmak izli giriş ünitesi düşük pil göstergesi:
Ünite uyandıktan sonra kırmızı LED 1 saniye boyunca yanar, 2 uzun bip sesi duyulur







Kapı ünitesi düşük pil göstergesi:
**Düşük Pil**: Ünite uyandıktan sonra kırmızı LED. 1 saniye boyunca yanacaktır
**Kritik derecede düşük pil:** Ünite uyandıktan sonra kırmızı LED 1 saniye boyunca yanar, 2 uzun bip sesi duyulur



## 6.8 Menü durumu

Ekrana Dokunun




[*]'a basın

**[Mastır KOD]** girip **[OK]** veya parmağınızı sensörde taratın

## 6.9 Kişisel kullanıcı eklemek

Ünite 20 kullanıcı tanımlamanıza izin verir. Her kullanıcı için iki farklı parmak izi ve bir kullanıcı kodu tanımlayabilirsiniz. Her kullanıcı için farklı kullanıcı adı kullanın.

**1**




**[OK]**'e basın

**2**




**[OK]** basın

**3**




**[OK]** tuşuna basarak 2. Mastır kullanıcıyı veya **[*]** tuşuna basarak bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.
**Not**: Eğer 2 Mastır kullanıcı tanımlı ise bu ekran görülmeyecektir.

**4**




**[Kullanıcı Adı]** girin **[OK]**

**Kullanıcı Eklendi**




Kullanıcı Eklendi

**Kullanıcı Mevcut**




Aynı kullanıcı.
Farklı Kullanıcı adı belirleyin

**5**




**[OK]**'e basın

**6**




2 kısa bip şeklinde onay sesini duyana kadar 1.parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru sensörde çok sefer kaydırarak tanıtın

**1. parmak eklendi**




**7**




2 kısa bip şeklinde onay sesini duyana kadar 2.parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru sensörde çok sefer kaydırarak tanıtın

**2. parmak eklendi**




**8**




Evet için **[OK]** Hayır için **[*]** tuşuna basın

**9**




**[Kod]** girin **[OK]**

**10**




**[Kod]**'u tekrar girin **[OK]**

**Eşleşen Kodlar**





**Eşleşmeyen Kodlar**





İşlem tamamlanmadı. Girilen tüm bilgi hafızadan silindi

## 6.10 Kişisel kullanıcı silmek





**Not:** İlk Mastır kullanıcı fabrika ayarlarına dönmeden silinemez.

## 6.11 Tüm kişisel kullanıcıları silmek




## 6.12 Fabrika ayarlarına dönmek

**Uyarı:** Fabrika ayarlarına geri dönme hafızada kayıtlı tüm bilgiyi ve eşleşen kilit bilgisini siler.



# 7. Akıllı Telefon Uygulaması

## 7.1 Uygulamanın yüklenmesi

- Bir Android akıllı telefonun bağlanması: Google Play'e girip ENTR™ uygulamasını yükleyin. Sistem gereksinimleri: Android 4.3
- Bir iPhone/iPad'in bağlanması: Uygulama dükkanına girip ENTR™ uygulamasını yükleyin. Sistem gereksinimleri: iOS 7 ve daha yükseği
- Bluetooth alçak enerji tüketimiyle uyumlu





ENTR™ uygulamasını bir kilidi eşleştirmeden başlatırsanız şu mesaj belirir: **"Erişim alanı dahilinde mevcut kilit veya anahtar yoktur".**

## 7.2 Bir akıllı telefonun eşleştirilmesi

Bu işlem grubu ENTR™ kapı kilitleme ünitesi aracılığıyla yapılır.


**1**

Uyandırmak için avucunuzun içi veya parmaklarınızla 3 saniye boyunca **Kapı Ünitesine** dokunun





**2**

**[Add]**'e basın





**3**

Tuş takımı yanar **[PIN Kodu]** girip **[#]** kare tuşuna basın
Tuş takımı yanıp söner




**4**

Bir akıllı telefon eklemek için **[2]**'ye basın **[OK]** göstergesi 3 saniye boyunca yanıp söner. Işıklı tuşlar söner ENTR™ 5 dakika boyunca gözükür





ENTR™ uygulamasını başlatın ve belirtilen adımları takip ederek akıllı telefonunuz ile ENTR™ kilidinizi eşleştirin. Uygulamanın kullanma kılavuzunu buradan indirilebilirsiniz: **www.entrlock.com**

# 8. Uzaktan kumanda pil değişimi


## 8.1 Pilin çıkartılması

a. Çentiğe (1) dikkatle bir düz tornavida sokun ve kapak kenet noktasına (2) basarak kapağı çıkartın.








b. İtici kapağı ve ara parçayı çıkarın



c. Pili taşıyan elektronik levhayı pille çıkarıp pili ayırın






## 8.2 Pilin takılması

a. Pili (CR2032 tipi) "+" "-" kutuplarına uygun olacak şekilde sökün (1)

b. Pil ile birlikte elektronik levhayı uzaktan kumanda kutusuna (2) sokun




1






2

c. Ara parçayı ve itilen düğmeyi elektronik levhanın üzerine monte edin



d. Kapağı yerine koyup kenet noktası çentiği yakalayıncaya kadar bastırın



# 9. Sorun Giderme

## 9.1 Kısıtlamalar ve dış etkenler

1. Kapı konum algılayıcısı, harici elektromanyetik parazitlerden etkileniyor olabilir.
2. Kullanıcı mekanik anahtar işleminden sonra ünitenin kilidini elektronik olarak açıp kapatmalıdır.

## 9.2 Vakalar

| Belirti | Çözüm |
|---|---|
| Kimlik eşleştirilemiyor | 1. İşlemi kapı ünitesine daha yakın bir konumda tekrarlayın<br>2. Kapı ünitesini KAPALI ve yeniden AÇIK konumuna getirin<br>3. Akıllı telefonu ve Kapı Ünitesini yeniden başlatın |
| Kapı ünitesi sürekli uyarı sesi veriyor | Topuzu orta konumuna gtirin |
| Mobil Uygulama ENTR™ Kapı Ünitesi'ne bağlanamıyor | ENTR™ uygulamasına başka bir telefon kullanıcısı bağlıdır.<br>ENTR™ uygulamasına aynı anda sadece **bir** akıllı telefon bağlanabilir.<br>Diğer akıllı telefondaki ENTR™ uygulamasını kapatın |
| Her kilitleme veya kilit açma işleminde 2 adet uzun uyarı sesi duyuluyor | Düşük pil göstergesi; Kapı Ünitesini şarj edin |
| ENTR™ kapıyı kilitlemek yerine kapı kilidini açıyor | Kapı ve kilit ayarları işlemini tekrarlayın.<br>Bkz 3.2 Kapı ve kilit ayarları |
| Kapı açıkken kilit sürgüleri açılıyor | 1. Mıknatısın yerinde olup olmadığını konrol edin<br>2. Kapının kilidini kslot kanallarını kullanarak açın, kapıyı hemen kapatıp slot kanallarını kullanarak kilitleyin |
| ENTR™, kapı 5 dakika boyunca açık kaldıktan sonra otomatik olarak kilitlemiyor | Kapıyı kapatıp bir giriş ünitesi ile kilitleyin veya slot kanallarını yukarı kaydırın |
| Harici elektromanyetik alanların otomatik kilitlemeyi etkilemesinin sonucu olarak, kapı konumlandırılması yanlış okunuyor olabilir. Bu da kapının kilitli kalmasına neden olabilir | |
| Slot kanalları beklendiği gibi yanıt vermiyor | Üniteyi KAPALI konuma getirin, 3 saniye bekledikten sonra yeniden AÇIK konuma getirin. Üniteye cihazın başladığını belirten sinyal seslerini duyana kadar dokunmayın |
| Dokunmatik panel beklendiği gibi yanıt vermiyor | |
| Mandal çekilmiyor (Sürgülerde ve mandalda fazla sürtünme) | 1. Kapıyı kapı kasasına doğru itin veya çekin<br>2. Kapı veya kilidi ayarlaması için servise danışın |
| Kilitleme / kilit açma sırasında hata sesi çıkıyor | |
| Dokunmatik Panel Okuyucusu'nda girilen kod doğru olsa bile yanlış kod bildirimine yol açıyor | Girdiğiniz kod kullanımdadır |
| Mekanik anahtar silindiri çalıştırmıyor | Sertçe bastırarak silindiri içeri itin, sorun devam ediyorsa servise danışın |

# 9. GARANTİ BELGESİ

Yale®, işbu garanti ile, yetkili bir Yale® bayisinden (ileride **"Bayi" olarak anılacaktır**) orijinal Yale® ürününü (ileride **"Ürün"** olarak anılacaktır) satın alan son kullanıcıya, (ileride "**Alıcı"** olarak anılacaktır) ürünün satın alınışından sonraki 2 yıl içinde, malzeme ve işçilik açısından kusurlu olmayacağını (ileride **"kusurlu" olarak anılacaktır**) garantiler. Bu garantinin kapsamında, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara tabi olmak üzere, yetkili bir Yale® bayisinin kontrolü kapsamında, (aşağıda tanımlandığı gibi) Uygun Olmayan Etkinliğe tabi tutulmuş olmamasına rağmen kusurlu bulunursa, Yale® böyle bir ürünü veya onun bir kısmını onaracak veya yerine başkasını verecektir.

Uygun Olmayan Etkinlik bu garantiyi geçersiz hale dönüştürür. "Uygun Olmayan Etkinlik" aşağıda sayılanların herhangi birini veya tümünü içerir: Bayi olmayan herhangi biri tarafından yerleştirme: uygun olmayan montaj; Yale® 'un talimatları ve gereksinimleri (aşağıda belirtildiği şekilde) ile uyumlu olanların dışında kullanım/işletme/bakım durumunda; alıcı tarafından yapılan onaysız değişiklik; ihmal; kuvvet kullanma sonucu ortaya çıkan hasar, bükme, kırıklar, çatlaklar, çiziklerve diğer herhangi bir vandalizm işlemi, bayi olmayan herhangi biri tarafından yapılan tamir veya değişiklik; uygun olmayan ve orijinal ürün olmayan anahtar, ham anahtar, silindir, kilit, piller, yedek parçalar, ve/veya başka tamamlayıcı parçaların kullanılması; bütün bu belirtilenler Yale®'un kararlaştıracağı yoldan ve yalnız onun yargılamasına bağlı olarak uygulanacaktır.

**Ürünün doğru şekilde kullanımı ile ilgili bazı temel talimatlar ve tavsiyeler bu sayfanın arkasında gösterilmektedir.**

Bu garanti belgesinin kapsamında Yale®'nin tek yükümlülüğü, takdir yetkisi tamamen yalnız Yale®'ye ait olmak üzere, bir Bayinin iş yerinde, Yale® tarafından kusurlu olduğu saptanmış herhangi bir ürünü ve/veya bir ürün tamamlayıcı parçanın tamir edilmesi veya değiştirilmesidir. Bu sınırlı garanti, herhangi bir başka hak sağlamaz veya herhangi başka bir yükümlülük yaratmaz, ve alıcıyı, kişisel yaralanma ve mala zarar risklerine karşı sigortalamak dahil olmak üzere herhangi bir yoldan, her tür diğer tedbirleri alma yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu garanti belgesi, yalnız ve yalnız ürünün kusurları ile ilgilidir. Yale® herhangi bir durumda, ürünle ve onun montaj işlemleri ile ilgili işçilik maliyetlerinden sorumlu olacaktır.

Garanti hizmetini kolaylaştırmak ve Yale®'ye bu garanti kapsamında hakları belirleme olanağını sağlamak için, Alıcı her şeyden evvel, Yetkili bir satıcıdan satın aldığını ispat eden belge ile, ürünü ya doğrudan doğruya veya da Alıcının ürünü satın aldığı Bayi aracılığıyla Yale®'ye iade etmelidir. Tüm nakliye, taşıma, seyahat, servis çağrısı ve/veya diğer rastlantısal ve/veya konuyla ilgili masraflar sadece Alıcı tarafından tamamen ödenmelidir ve onlar bu garantibelgesinin kapsamına dahil değildir.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
Malın kusurlu olduğu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılan malın kusursuz bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici ya da ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın - garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, - Tamir için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, kusur oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın kusursuz misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Malın tamir süresi, (20) yirmi iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının (10) on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketici, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

UYGUN, ORİJİNAL YALE® YEDEK PARÇALARI DIŞINDA PARÇALARIN KULLANIMI ÜRÜNE CİDDİ HASAR VEREBİLİR VE İŞBU GARANTİ BELGESİNİ GEÇERSİZ KILAR. BU GARANTİ BELGESİNİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DEVRETME OLASALIĞI YOKTUR VE BU GARANTİ UZATILAMAZ VEYA DEĞİŞTİRİLEMEZ.
İŞBU GARANTİ BELGESİ, BU KONUDA GEÇERLİ OLAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, ALICININ HAKLARI VEYA BELLİ BİR AMAÇ İÇİN HAREKET ETME UYGUNLUĞU DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK OLARAK BELİRTİLMİŞ VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BAŞKA BİR GARANTİNİN YERİNE GEÇER, ŞÖYLE Kİ BÜTÜN DİĞERLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE HESABA ALINMAZ VE KABUL EDİLMEZ. YALE®, BU TÜR KAYIPLARIN ORTAYA GELME İMKANININ BELİRTİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA BİLE, ALICININ KARŞILAŞACAĞI KAR KAYBINDAN, HERHANGİ BİR ÖZEL, RASTLANTISAL, VEYA BELLİ BİR DURUMUN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN MASRAFLARDAN VEYA CEZALANDIRICI TAZMİNAT TÜRÜ MASRAFLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

ENTR™
KEY FREE. BE FREE

**ENTR™ Ürünlerinin Doğru Kullanımı Konusunda Bazı Temel Talimatlar ve Gereksinimler**

**Anahtarların Korunması:**

- Anahtar yalnız ve yalnız ona uyumlu olan silindiri çalıştırmak amacı için kullanılmalıdır.
- Anahtar emniyet kartınız bir kod içerir. Bu kodu gizli tutmak için gerekeni yapınız.
- Sadece orijinal Yale® ham anahtarları kullanılmalıdır.
- Anahtarlar periyodik olarak kontrol edilmelidir ve fiziksel aşınma işaretleri gösterince değiştirilmeleri gerekmektedir.

**Silindirler:**

- Silindirler suya sokulmamalıdır, ya da herhangi bir kimyasala maruz kalmamalıdır, boyanmamalıdır.
- Silindirleri kir ve tozdan koruyun.
- Silindiri aşırı sıcaklıklara maruz kalmaya karşı koruyun. (Dış tarafta -20°C ila + 80°C arası, iç tarafta ise -10°C ile +50°C arası)
- Silindirin anahtar kanalı yılda en az bir kez yağlanmalıdır (tercihen onaylanmış yağlar veya hafif makineler için kullanılan yağlar). Herhangi bir ağır kullanım ortamında, aşırı hava koşullarında, yağlamanın her üç ayda bir yapılması gerekir.

## YASAL BİLDİRİLER

**Cep telefonları**

- ENTR™ garantisi, son kullanıcının cep telefonu / akıllı telefonu veya onların operasyon sisteminin, ENTR™ kilidi ile iletişim kurma veya ENTR™ uygulamasının yüklemesiyle ilgili hiç bir sorunu kapsamına almaz. Başka herhangi bir sınırlama için lütfen son kullanıcı lisans sözleşmesine bakınız.

**Bu garantinin kapsamı dışında kalan / kapsamında sınırlı olarak garanti edilen maddeler:**

- Vidalar
- Normal aşınma ve yıpranma
- Temizlik deterjanları ile temizlenmiş olma

**Ticari Markalar**

Yale® ve ENTR™ Yale®'ye ait olan markalar/ticari isimlerdir. Bu markaları kullanabilmek için özel yetki almak gereklidir.

**Sigorta olmaması durumu**

Hiçbir güvenlik ürünü hiçbir zaman malların emniyetini garanti edemez. ENTR™ ürünü hiçbir şekilde malınızın kayıp olmasına veya zarar görmesine karşı uygun bir yoldan sigorta edilmesinin yerini alamaz. Yale® bir sigorta şirketi değildir ve herhangi bir çeşit sigorta hizmeti vermemektedir.

**Dış Etkiler**

- Hizmetlerimiz, uydular gibi veya hücresel ve başka tür iletişim ağları gibi, kontrolümüz dışında olan çeşitli dış unsurlardan, ve de ayrıca hava koşullarından, frekansların sıkışma/karışma durumundan, uygun olmayan kullanım ve işlemlerden, kurcalamadan, vandalizmden, yıkımdan,... vb den etkilenebilir.
- Hizmetler ayrıca da ENTR™ ürünü belli bir sinyalin bulunmadığı yerlere yerleştirildiğinde - örneğin bir garaj, otopark, tünel ya da diğer tür konumda, olumsuz etkilenir veya kullanılması imkansız hale gelebilir.
- Parmak izi sensörü, fizyolojik nedenlerle nüfusun bazı üyeleri için çalışmıyor olabilir.

**Hizmetlerin ve Sorumluluğun Sınırlamaları**

- Hizmetler her zaman aletlerin yetkisiz olarak kullanılıp kullanılmadığı hakkında kesin bir tanımlama sunmaz – örneğin, bir ENTR™ ürününe orijinal anahtarla mı yoksa kopya edilmiş anahtarla mı erişildiği bilinemez.
- Bir ENTR™ ürünü, o ürünle verilen kullanma talimatlarına uygun olarak, gerektiği gibi monte edilmezse ve bakımı yapılmazsa, bu durum ürünün düzgün çalışmamasına neden olabilir. Montaj ve/veya sökme işlemleri sadece yetkili ENTR™ montaj personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

ENTR

KEY FREE. BE FREE

Yale® The world's favourite lock since 1843

Yale® Destek Hattı 444 Yale 9253

ASSA ABLOY Kilitleme Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
İkitelli Org. San. Bölg. İPKAS 3.Etap
C Blok No:15 Başakşehir - İstanbul
**www.yale.com.tr**

**YALE MARKASI,** eşsiz global erişimi ve geniş ürün yelpazesi ile kilit çözümleri konusunda çok sayıda ülkede çok sayıda insanın güven ve emniyetini sağlar.

**ASSA ABLOY,** geçiş güvenlik çözümleri konusunda dünyanın lider markasıdır ve kendisini ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcının emniyet, güven ve konforunu sağlamaya adamıştır.

Sürekli devam eden çalışmalar sebebiyle şirket, bildirimde bulunmaksızın içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.