



1. Lyft/løft bygel/bøylen 	2. Vrid/drej bygel/bøylen 180° 
3. Tryck ned bygel/bøylen. Ställ in/indstil ønskad/ønsket kombination 	4. Släpp/slip bygel/bøylen. Vrid/drej tillbaka/tilbake till utgångs/udgangsposition 