



SCLAK Smarter and Safer Access

MANUALE DI INSTALLAZIONE vol. 1.2


1. INSTALLAZIONE
2. COMPATIBILITÀ
3. SCHEMA DI CONNESSIONE
4. DETTAGLI TECNICI
5. CONFORMITÀ AGLI STANDARD
6. SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE E DEL PRODOTTO

1. INSTALLAZIONE

1.1 INDIVIDUARE LA SERRATURA

Individuata la serratura su cui operare: verificare il percorso del cavo di alimentazione e l'alimentazione stessa, generalmente troveremo 12/24DC-AC, verificare che siano presenti tasti di controllo e apertura.


1 cacciavite con 1 testa TORX e 1 testa 3,00 mm



1.2. VERIFICARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 dispositivo SCLAK, 4 viti TORX per il coperchio SCLAK, 2 guarnizioni, 1 jumper (possibile utilizzo in morsetteria), 2 viti da legno, 2 tasselli da muro, 1 cavo a 4 poli lunghezza 50 cm, 1 cacciavite con testa TORX T8 e testa 3,0 mm, 1 biadesivo e 1 sticker SCLAK.

DISPOSITIVO SCLAK



coperchio SCLAK

base e connettore

1 biadesivo



2 viti
da ferro



2 viti
da legno



4 viti
TORX




2 tasselli
da muro


garanzia



1 jumper




1 cavo a 4 poli
lunghezza 50 cm



1.3. POSIZIONARE IL SUPPORTO DEL DISPOSITIVO

Trovare la corretta posizione per installare il dispositivo, raccomandiamo che sia nelle immediate vicinanze della serratura per ottenere le migliori prestazioni o in alternativa nei pressi di eventuali tasti di invio/comando.



1.4. ESEGUIRE I FORI E FISSARE IL DISPOSITIVO

Dopo aver posizionato il biadesivo, effettuare i fori per fissare la base in maniera adeguata. La base può essere fissata sullo stipite, legno o metallo; o a muro, con gli appositi tasselli in dotazione.




Fig.A




Fig.B

1.5. PASSAGGIO DEI CAVI

I cavi di alimentazione e connessione possono essere inseriti nella base utilizzando i fori presenti sul fianco inferiore (Fig.A) o sul fondo (Fig.B). Dopo aver eseguito i passi precedenti utilizzare il metodo più consono.




Fig.C





Fig.D

1.6. CONNESSIONE ALLA BASE

Effettuare la connessione dei cavi sull'apposita morsettiera seguendo lo schema illustrato (Fig.C e Fig.D). Controllare che le connessioni siano fatte in modo adeguato prima di procedere con i test.



1.7. ATTIVAZIONE SCLAK

Inserire il coperchio con il dispositivo nella sua sede sopra alla base. Verificare che i connettori siano inseriti nella morsetteria. Controllare che i LED si attivino e procedere inserendo le 4 viti a corredo per fissare il coperchio.

2. COMPATIBILITÀ

SCLAK è compatibile con qualsiasi tipo di serratura elettrica, è possibile utilizzarlo in contemporanea con tutti i sistemi di controllo accessi, comprese le chiavi tradizionali. Non richiede nessuna connessione a internet per funzionare.

Funziona con tutti gli smartphone con Bluetooth 4.0 che abbiano iOS 8 o più recente, Android 4.3 o più recente.




PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA
WWW.YALELOCK.IT

3. SCHEMA DI CONNESSIONE

Rimuovere la copertura della serratura, staccare il cavo di alimentazione e connetterlo allo SCLAK. Usare un cavo per connettere lo SCLAK alla serratura. Usare i seguenti schemi per scegliere il processo di connessione corretto per la serratura.


① COLLEGAMENTO
STANDARD
DI UNO SCLAK



Interruttore del relè NA*
Alimentazione AC/DC

*Contatto normalmente aperto


② COLLEGAMENTO AD
UNA SERRATURA
ELETTROMECCANICA



Alimentazione AC/DC

SERRATURA ELETTRICA

③ COLLEGAMENTO CON
UN TIPOICO BLOCCO
MOTORIZZATO



Alimentazione AC/DC

SERRATURA ELETTRICA
CON ALIMENTAZIONE FISSA

4. DETTAGLI TECNICI

TAGLIA	50x50x24 mm
ALIMENTAZIONE	AC-DC 12-24V (+ e - in morsetteria)
CONSUMO D'ENERGIA	Max 1W
USCITA	Relè NA Impulsiva (A e B in morsetteria)
CORRENTE MASSIMA USCITA	1A

CERTIFICAZIONE	Marcatura CE di conformità
TEMPERATURA OPERATIVA	-20 + 55° C
FREQUENZA	2.4 GHZ
PROTEZIONE	IP 44 se installato come da manuale
CONNESSIONE	Bluetooth 4.1 BT

5. CONFORMITÀ AGLI STANDARD

COMUNITÀ EUROPEA EU
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 1999/5/CE

	Yale s.r.l. è autorizzata ad applicare il marchio CE sul prodotto Slak, dichiarandone in tal modo la conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE.
  Stati membri EU/EFTA riconosciuti per l'utilizzo	Tutti gli stati membri EU/EFTA
  Stati membri EU/EFTA con limitazioni all'uso	Nessuno

6. SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE E DEL PRODOTTO

LA CONFEZIONE È RIUTILIZZABILE E PUÒ ESSERE RICICLATA. IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO E IL PRODOTTO DEVONO ESSERE SEMPRE SMALTITI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI VIGENTI NEI VARI PAESI.

	Il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare danni all'ambiente o alla salute causati da un smaltimento inappropriato, devi sempre separare il dispositivo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile dei materiali. Puoi contattare il rivenditore specializzato o il soggetto locale preposto alla raccolta differenziata e al riciclaggio di apparecchiature elettriche o elettroniche.
	Ricordati di smaltire il materiale d'imballaggio di Slak secondo disposizioni vigenti specifiche del tuo paese.
	Slak è conforme alla direttiva RoHS

GARANZIA LIMITATA PRODOTTO

Yale® con la presente garantisce, all'utente finale ("Acquirente") che ha acquistato un prodotto originale ("Prodotto") da un rivenditore Yale® autorizzato ("Rivenditore"), che il prodotto verrà fornito senza difetti nei materiali o nella fabbricazione ("Difetti"), garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto del Prodotto da un rivenditore Yale® autorizzato. Come indicato dai termini e condizioni riportate di seguito, Yale® si impegna a riparare o sostituire il prodotto o componente, in seguito ad un'ispezione da parte di un rivenditore Yale® autorizzato, che risulti essere difettoso, pur non avendo sottoposto il suddetto Prodotto ad un Uso Improprio (come indicato di seguito). L'Uso Improprio annullerà questa garanzia. Per "Uso Improprio" si intendono qualunque delle seguenti azioni: installazione da una persona che non sia il Rivenditore; installazione impropria; uso/funzionamento/manutenzione diversa da quella indicata dalle istruzioni e requisiti forniti da Yale® (come specificato di seguito); manomissione da parte dell'Acquirente, negligenza, danno causato dall'uso eccessivo di forza, piegatura, rottura, crepe, graffi, qualunque atto di vandalismo, riparazione o alterazione da una persona che non sia il Rivenditore; utilizzo accessori e/o altri componenti che non sono prodotti Yale® originali e indicati. Tutto quanto sopra indicato come determinato a sola discrezione di Yale®. In questo documento, vengono mostrate alcune istruzioni e suggerimenti base per l'uso corretto del prodotto. L'unico impegno imposto a Yale® da questa garanzia limitata include la riparazione o sostituzione, a sola discrezione di Yale®, presso la sede del Rivenditore, di qualunque Prodotto e/o componente che venga trovato difettoso da Yale®. Questa garanzia limitata non offre altri diritti né comporta ulteriori obblighi, e non assolve l'Acquirente dalla responsabilità di prendere le necessarie misure, facendo tutto il necessario, includendo l'acquisizione di un'assicurazione, per prevenire il rischio di subire un danno o lesione alla persona o proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente ai difetti del prodotto. Per poter facilitare il servizio di garanzia e permettere a Yale® di determinare il diritto concesso da questa garanzia, l'Acquirente dovrà prima restituire il Prodotto a Yale®, insieme ad un attestato d'acquisto rilasciato dal Rivenditore, tramite il Rivenditore dal quale l'Acquirente ha acquistato il Prodotto. Tutti i costi di spedizione, gestione, viaggio, chiamate di servizio e/o costi aggiuntivi e/o relazionati sono totalmente a carico dell'Acquirente e non sono inclusi in questa garanzia limitata.

L'USO DI COMPONENTI YALE® NON ORIGINALI O ADEGUATI POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI AL PRODOTTO, E ANNULLARE QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA LIMITATA NON PUÒ ESSERE ASSEGNATA O IN ALCUN MODO TRASFERITA, ESTESA, ALTERATA O MODIFICATA. NEI LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLE LEGGI APPLICABILI, QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO, MA SENZA LIMITARSI, A QUALUNQUE TIPO DI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O ADEGUATEZZA PER UN DETERMINATO SCOPO. TALI ELEMENTI SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI. YALE® NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITE ECONOMICHE, O PER QUALUNQUE TIPO DI DANNO SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENZIALE, CHE L'ACQUIRENTE POTREBBE SOSTENERE, NÉ PER DANNI PUNITIVI, PERSINO NELL'EVENTO IN CUI LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI SIA STATA NOTIFICATA.



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Tel.: +39 051 6812411
Fax: +39 051 827486

info@assaabloy.it
www.assaabloy.it